

# Revêtement mural VINTAGE

## Guide d'installation



### Matériel et outils nécessaires

- Colle pour construction de type PL
- Fusil de distribution pour colle à construction
- Cloueuse de finition
- Clous de finition (clous #18)
- Escabeau
- Scie à onglet
- Banc de scie
- Niveau
- Couteau de type X-Acto
- Ruban à mesurer

Prévoir environ 5% de perte pour les coupes lors de l'achat de votre revêtement mural

**Par souci de sécurité, veuillez porter des lunettes de protection ainsi que des gants de travail lors de l'installation.**

## PRÉPARATION

Bien s'assurer que le taux d'humidité de la pièce où vous installerez les planches de revêtements muraux se situe entre 35% et 55% inclusivement. Maintenir ce taux d'humidité avant, pendant et après les travaux d'installation. Si le taux d'humidité relative de la pièce n'est pas respecté, ceci rendrait nulle la garantie de Bois InnoveX.

Laisser le bois s'acclimater à la température et l'humidité de 48 à 72 heures avant l'installation.

Avant de commencer, vérifier que le mur est propre pour permettre à la colle de bien adhérer. Il est bien important de s'assurer qu'il soit de niveau, sinon ajuster en conséquence car les revêtements muraux ne corrigeront pas les défauts apparents ou prononcés du mur. Le bois étant une matière vivante, il est possible que l'angle soit légèrement à corriger lors de l'installation.

## INSTALLATION

### ÉTAPE 1 :

Ouvrir les boîtes et sortir les planches. Bien choisir les planches selon les variations de couleur et choisir l'emplacement de chacune d'elle pour créer le résultat escompté. Si des planches sont légèrement endommagées, les mettre de côté et les utiliser pour les coupes.

### ÉTAPE 2 :

Installer les moulures de contour si désiré (cadrages, plinthes, moulures en « L »).

### ÉTAPE 3 :

Tirer une ligne de niveau sur le mur à la hauteur du haut de la première planche. Appliquer de la teinture sur les coupes apparentes si nécessaire.

### ÉTAPE 4 :

Appliquez 2 lignes de colles à l'arrière de la planche et appliquer celle-ci sur le mur en exerçant une légère pression. Clouer ensuite la planche avec la cloueuse de finition en fixant 2 clous.

### ÉTAPE 5 :

Toujours vérifier le niveau à chaque rangée et ajuster si nécessaire.

### Note pour l'installation des chevrons de bois :

Avoir recours à un professionnel pour l'installation des chevrons.

Pour connaître les détails de la garantie offerte sur le produit, veuillez visiter le [www.innovexwood.com](http://www.innovexwood.com)